Installation d'une Borne WiFi : Pour cela avoir une machine Windows 7.



ipconfig /renew : Cette commande renouvelle l'adresse ip.



Pour configurer la borne Wifi on doit accéder au Centre Réseau partage.

Sélectionner Propriétés , sélectionner IPV4.

er de la	Contractor de constitución de la	egralite du re
es de la		_
ètres de	Connexion en utilisant :	
	Carte Intel(R) PRO/1000 MT pour station de travail	pu se déconn
	Configurer	accès Internet
	Cette connexion utilise les éléments suivants :	xion au résea
	Client pour les réseaux Microsoft	
	🗹 🖳 Planificateur de paquets QoS	
	Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft	
	Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)	
	 Pilote E/S Mappage de découverte de couche liaison 	VPN, ou
	Répondeur de découverte de couche de liaison	
	Installer Désinstaller Propriétés	
	Installer Désinstaller Propriétés	
	Installer Désinstaller Propriétés Description Permet à votre ordinateur d'accéder aux ressources d'un réseau Microsoft.	
	Installer Désinstaller Propriétés Description Permet à votre ordinateur d'accéder aux ressources d'un réseau Microsoft.	plé, d'accès à
	Installer Désinstaller Propriétés Description Permet à votre ordinateur d'accéder aux ressources d'un réseau Microsoft.	

accueil du panneau de			The connexions
ration	Propriétés de : Protocole Internet :	version 4 (TCP/IPv4)	égralité du résea
r les paramètres de la	Ge Général		
r les paramètres de avancés	C Les paramètres IP peuvent être d	éterminés automatiquement si votre	
	appropriés à votre administrateur	réseau.	bu se deconnecte
	Obtenir une adresse IP auto	matiquement	accès Internet
	Utiliser l'adresse IP suivante	l	
	Adresse IP :	192.168.0.55	
	Masque de sous-réseau :	255.255.255.0	
	Passerelle par défaut :	r	VPN, ou
	🔘 Obtenir les adresses des ser	veurs DNS automatiquement	
	Utiliser l'adresse de serveur	DNS suivante :	
	Serveur DNS préféré :	i i i	plé, d'accès à
	Serveur DNS auxiliaire :	57 82 1 5 92	
isi		1997-98-199 - 199	du récord ou
résidentiel	Valider les paramètres en quittant Avancé		
Internet	1 (L		
u Windows		OK Annuler	ons de

Attribuer une adresse IP en mode statique.

Pour ce connecter à la borne wifi , on doit se connecter à l'URL qui et 192.168.0.50

DEN				
L	DGIN			
Lo	gin to the Access Point:	User Name admin Password	Login	

Installer les adresse ip.

D-Link			DAP-2310
💠 Home 🕺 Maintenanc	e 🔹 📙 Configura	ation 👻 🐳 System	💋 Logout 🕜 Help
DAP-2310	LAN Settings		
	Get IP From	Static IP (Manual) 🔻	
Advanced Settings	IP Address	192.168.27.60	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Delauli Galeway	192.100.27.1	
			Save
		A Internet Marks	váná i potřivá
		Threffer I Mode pro	

Puis clik sur "SAVE ", ensuite clik sur Configuration sélectionner "SAVE AND ACTIVITY ".

